
PT
km 22+659,55
POCZĄTEK OPRACOWANIA
km 22+709,36
km 22+765,45
22+680
22+700
22+800
22+900
23+000
23+100
23+200
23+300
EVT 22+806,65
EVT 22+837,32
EVT 22+845,89
EVT 22+893,97
9.1-213/4
9.1-213/5
9.1-213/6
9.1-216/2
9.1-218/5
9.1-218/6
9.1-218/7
9.1-218/8
9.1-219/1
9.1-1174/1
9.1-1174/2
9.1-79/5
9.1-81/1
9.1-81/3
9.1-227/1
9.1-227/2
9.1-82/1
9.1-83/1
9.1-83/2
9.1-84/1
9.1-84/2
9.1-85/1
9.1-85/2
9.1-85/3
9.1-85/4
9.1-85/5
9.1-85/6
9.1-85/7
9.1-85/8
9.1-85/9
9.1-85/10
9.1-85/11
9.1-85/12
9.1-85/13
9.1-85/14
9.1-85/15
9.1-85/16
9.1-85/17
9.1-85/18
9.1-85/19
9.1-85/20
9.1-85/21
9.1-85/22
9.1-85/23
9.1-85/24
9.1-85/25
9.1-85/26
9.1-85/27
9.1-85/28
9.1-85/29
9.1-85/30
9.1-85/31
9.1-85/32
9.1-85/33
9.1-85/34
9.1-85/35
9.1-85/36
9.1-85/37
9.1-85/38
9.1-85/39
9.1-85/40