




W celu uzyskania szczelnego połączenia należy podczas montażu nałożyć zaprawę klejową na damski felc, a po docięnięciu drugiego korytka nadmiar zaprawy zebrać. Następnie obetonować boki korytek według rysunków. Stosowanie betonu półsuchego pod korytka umożliwia dokładne i łatwe wypoziomowanie.

DOTYCZY UKŁADANIA W CHODNIKU



OBJAŚNIENIA:

- 1 korytko o wym. wew. 155 x 162 mm z rusztem w postaci płyty stalowej
- 2 BETON C 20 /25 grubości 10,0 cm
- 3 warstwa nośna z kruszywa łamanego, kamiennego, (mieszanka 0-31,5 mm) gr. 10,0 cm
- 4 płyta stalowa (pełna) zamiast rusztu

